Mode d’emploi :
Balance plate-forme VHD2
300kg x100g

Balance plate-forme VHD
Nous vous félicitons d’avoir fait l’acquisition de la balance électronique VHD2®. Veuillez lire les instructions ci-dessous attentivement avant utilisation.

Cette balance électronique est un instrument de précision. Avec une utilisation normale elle procurera des années de service fiable.

PRÉCAUTIONS
• Jamais utiliser votre balance dans un endroit qui peut entraver la précision de la balance.
• Éviter des températures extrêmes. Jamais exposer l’afficheur en plein soleil.
• Seulement utiliser la balance dans une superficie appropriée. Assurer que la table ou le fond sont stables et qu'ils ne sont pas exposé à aucun choc.
• N'utiliser pas une alimentation électrique instable.
• L'apparition de champs électromagnétiques (dus, par exemple, à des téléphones portables, appareils radio, micro-ondes ou tubes fluorescents), peut provoquer des divergences d'affichage importantes (résultats de pesages erronés). Il faut alors installer la balance à un autre endroit ou éliminer la source des perturbations.
• Éviter une humidité de l'air que peut conduire à une formation d'eau de condensation. Éviter le contact direct d'eau. La balance ne doit pas être aspergé avec d'eau ou immergé dans l'eau.
• Tenir la balance propre. Ne poser pas aucun objet sur la balance si vous ne la utilisez pas.

BATTERIES ET ADAPTATEUR
Vous pouvez utiliser la balance avec un adaptateur (DC 5V/ USB adaptateur 5V). Vous pouvez également utilisez la balance avec 4 piles RL06 (4 x AA). Faire attention à la polarité en plaçant les piles.

MODE D'EMPLOI

Cette version française est offerte par www.mancelboutique.net

8 avril 2013

Seulement utiliser la balance sur une surface plate et stable qui peut aussi porter le poids de la balance et des objets à peser ou directement sur le sol.
La balance est compatible avec le logiciel d'UPS et la plupart des autres softwares d'envoi.

Appuyer sur ⏻ pour allumer la balance. L'écran affiche un numéro; après, tous les chiffres et symboles clignotent avant que la balance présente le zéro.
L'unité du poids active lors de la dernière utilisation est affichée.

1. Appuyer sur la touche ⏻ pour mettre la balance sur zéro ou maintenir cette touche quelques secondes pour éteindre la balance.
2. Appuyer sur [M] pour changer entre kg , lb, oz, lb.oz.
3. Appuyer sur [T] pour effectuer la Tare (annulation du premier produit peser : caisse, panier…).
4. Appuyer sur [H/P] pour envoyer des données par le câble RS232 et combiner avec des fonctions HOLD.

Ajuster la fonction HOLD

Le huitième paramètre sert à ajuster la fonction Hold. L'écran affiche "Hold 3" (ajustage standard). Sur ce point voir le tableau de la partie fonction Hold

1.	HOLD 1	aucune fonction Hold
2.	HOLD 2	fonction Hold automatique
3.	HOLD 3	fonction Hold manuel

Si vous avez sélectionné "Hod 2" ou "Hod 3", cela conduit à l'ajustage du temps hold maximal. L'écran affiche "Hold" au-dessus du poids pendant l'activité.

ZÉRO / TARE

• Posez un récipient vide sur le plateau de pesage, jusqu'à ce que le poids se stabilise Appuyez sur la touche TARE .
L'écran LCD va indiquer '0.000' ou '0.00' (si vous enlevez le récipient et souhaitez ne plus utilisez votre récipient, appuyez de nouveau sur TARE , pour annuler la fonction).

CALIBRAGE

Le calibrage doit seulement être exécuté par des utilisateurs expérimentés.
1. De temps en temps, vous devez vérifier si la balance pèse correcte. À cette intention, vous avez besoin d'un certain poids de calibrage.
2. Mettre la balance à zéro. Poser le poids de calibrer au milieu de la balance et noter la valeur affichée. Calibrer la balance si nécessaire.
3. Appuyez sur [T] pour 4 secondes pendant le mode de peser normal.
4. L'écran affiche "CAL" avec l'unité de poids choisie la dernière fois. Pour changer l'unité, s'il vous plait appuyer sur [M] pour ajuster le calibrage en kg ou lb.
5. Appuyer sur [H/P]. L'écran affiche "xxx", qui représente le poids de calibrage éligible.
6. Appuyer sur [T] pour augmenter la valeur. En appuyant sur [H/P], vous passez au prochain chiffre.
7. Confirmer le poids de calibrer en appuyant sur [M]. Le chiffre arrête de clignoter.
Note: Si le poids de calibrer choisi se trouve en dessous de 10% de la capacité de la balance (30kg), l'écran affiche le message d'erreur "CAL Er" et la balance retourne à la position zéro (la balance n'était pas calibrée réglementairement). Répéter le processus de manière correcte avec un poids de calibrage plus important.

PARAMÈTRE D'UTILISATEUR

La balance peut être ajuster par l'utilisateur pour le contrôle du processus de calibration.
1. Éteindre la balance.

2. Maintenir appuyé [T] et confirmer brièvement en appuyant sur ⏻. Lâcher la touche [T]. L'écran affiche le premier paramètre - déconnexion automatique (Auto-off).

Cette version française est offerte par www.mancelboutique.net

3. Pour terminer l'ajustage des paramètres, appuyer sur [H/P].
4. Pour feuilleter sur les paramètres d'utilisateur, appuyer sur [M] (comme ca vous arrivez au prochain paramètre).
5. Pour retourner au mode normal de peser, éteindre la balance et l'allumer ou appuyer sur [H/P].

DÉCONNEXION AUTOMATIQUE

1. Le premier paramètre sert d'ajuster la déconnexion automatique. L'écran affiche "Pr oFF" (ajustage standard).
2. Appuyer sur [T] pour changer entre "Pr on" et "Pr off".

AJUSTER L'ILLUMINATION DE L'ÉCRAN

Avec le deuxième paramètre, vous pouvez ajuster l'illumination de l'écran. L'écran affiche "bl 3" (ajustage standard).

1.	Bl 1: Off	l'illumination de l'écran toujours est éteinte
2.	Bl 2: On	l'illumination de l'écran toujours est allumée
3.	Bl 3: automatique	l'illumination de l'écran est éteinte si vous ne posez pas aucun poids sur la balance

Si vous éliminez le poids, l'illumination reste allumée 15 secondes jusqu'à la balance retourne à zéro.
Appuyer sur [T] pour sélectionner entre les valeurs bl1 - bl3.

Spécifications techniques Modèle VHD2

Portée maximale [Max]	300kg
Lecture [d]	100g .
Unités de pesage	kg, lb, oz, lb:oz
Affichage	Ecran LCD rétro éclairé avec hauteur de chiffres de 20mm
Dimensions de l'afficheur	185 x 95 x 40 mm (L, P)
Dimensions de la balance	900 x 600 x 40mm (L, l, H)
Poids avec emballage	24kg
Dimensions de l' emballage	Standard carton : 1000 x 700 x 140 mm
Température de service	Plage de : +10°C à +40°C
Alimentation	4 x AA piles LR06 - DC 5V/ USB adaptateur 5V
Garantie	Garantie SARL MANCELBOUTIQUE de 2 ans
Réglementation	Produit CE

Nous nous efforçons de construire nos balances pour qu'elles puissent résister aux secousses et aux chocs, mais nous n'avons aucune possibilité d'assurer une protection à 100 % contre la surcharge.

Toute balance utilisée correctement reste extrêmement fiable pendant de longues années. Pour tout emploi inapproprié, la balance ne fonctionne qu'aussi longtemps que les capteurs n'ont pas été endommagés.

Obtenir le maximum de votre produit.
Connectez-vous en ligne pour obtenir les ACCESSOIRES de votre produit :
www.mancelboutique.net

Cette version française est offerte par www.mancelboutique.net

8 avril 2013